

G 4889

FKK90

7029608

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)

注 記 検査は水平堅固土上で行って下さい
検査結果(2枚)は3年間保存して下さい

処置方法

事業者

グー-ウ-ブ

アワーメーター

点検

レ

交換

X

回収

A

前掲

C

h

分

0

修理

△

点検

T

給油

L

クレーン型式 ZE303H

製造番号 KA6039

吊り上げ荷重 2.93トン

年次検査済ステッカーNo.

検査実施日 2026年7月31日

納入日 20

年

月

日

車台登録番号

検査箇所	検査内容	検査結果		処置	検査箇所	検査内容	検査結果		処置
		良	不良				良	不良	
1 PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ	✓			13 コラム	き裂、変形	✓		
	PTO駆動ランプの作動	✓				ターンテーブル取付ボルトの緩み	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			14 ブーム	作動状態(伸縮) (給脂)		✓	✓
2 プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂					変形、き裂、摺動板の磨耗	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				摺動板取付ボルトの緩み、脱落	✓		
3 作動油タンク	油漏れ、き裂	✓				シーブの損傷、磨耗、回転	✓		
	作動油の油量、汚れ、劣化	✓				支持ピン、シーブピン等の取付状態	✓		
	エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷	✓				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓		
4 油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ	✓			15 ワイヤロープ	伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、磨食(4~7段)	✓		
	定格回転の設定	✓				仕根(長さ、太さ)	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				磨耗、索線切れ、形くずれ、キンク、磨食、給脂	✓		
5 コントロールバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂	✓				ワイヤソケットへの緊結、端部のクリップ止め	✓		
	ノブ脱落、ステッカーのはがれ、劣化	✓				ワイヤソケットの変形、き裂	✓		
	油漏れ	✓				ドラムへの緊結、乱巻、よじれ	✓		
	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓			16 バイピング	支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落	✓		
6 アウトリガ	リリーフ弁の設定圧【 】MPa	✓				油漏れ・配管の支持状態	✓		
	作動状態	✓			17 フック	損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ	✓		
	格納、張出時のストップピンの動き、ピンの変形	✓				フックの磨耗、変形、採点距離、回転、給脂	✓		✓
	インナーボックスの変形、き裂	✓				シーブの損傷、磨耗、回転、給脂	✓		✓
	ロックレバーの作動、損傷	✓				外れ止めの作動、変形、損傷	✓		
	アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下	✓				フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)	✓		
	ワンタッチレバーの動き、ケーブル端部の状態	✓				フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形	✓		
	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓			18 シャーシフレーム	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓		
7 スイベルジョイント	油漏れ	✓				変形、き裂	✓		
	ストップ取付ボルトの緩み、プレートの変形	✓				つぶれ止めの取付状態、変形	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				車両側機器との干渉	✓		
	スリッパリングの通過、配線の損傷、取付状態	✓				ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)	✓		
8 ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ	✓			19 スペアタイヤ・ツールボックス	駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)	✓		
	エアブリーザの損傷	✓				取付状態	✓		
	ギヤオイルの油量、劣化	✓			20 銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化	✓		
	ドラムのき裂、ギヤへの給脂		✓	✓	21 荷重計	表示状態	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			22 荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態	✓		
9 旋回装置	ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)	✓			23 水準器	取付状態、損傷	✓		
	作動状態、異音、油漏れ	✓			24 巻取自動停止装置(巻取式を含む)	作動状態、警報音の具合	✓		
	エアブリーザの損傷	✓				コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線	✓		
	ギヤオイルの油量、劣化	✓				巻過ウェイト、吊りワイヤーの損傷	✓		
	ターンテーブルの作動状態、異音、給脂		✓	✓	25 フック格納装置	作動状態	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			26 非常停止ボタン	作動状態	✓		
	旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)	✓			27 スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合	✓		
10 デリックシリンダ	支持ピンの取付状態、ボルト、ギヤの給脂(荷台内クレーン)	✓			28 ラジコン(リモコン)	作動状態	✓		
	作動状態	✓				送信機、操作部の外観、スイッチ、トリガーの状態	✓		
	デリックシリンダ上下ピンのガタ	✓			29 高さ制限装置	ケーブル類の接触状態、緩み、汚れ、磨食、劣化	✓		
11 テレシリンダ	デリックシリンダの油漏れ、自然沈下	✓				スイッチ、外部表示灯の作動状態	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			30 ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態	✓		
	作動状態	✓				作動状態	✓		
	テレシリンダの油漏れ、自然沈下	✓			31 ブーム・アウトリガインターロック	作動状態	✓		
12 ベース	支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落	✓			32 転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態	✓		
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			33 インフォメーションパネル	表示、作動状態	✓		
	ベース本体および架装ベースの変形、き裂	✓			34 2色灯、3色灯	ランプの作動状態	✓		
	架装ボルト、ナットの緩み、脱落	✓			35 作業灯	スイッチ、ランプの作動状態	✓		