

G 4899

PC90KA

22404

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)				注記 ※1 本機は水平堅土上で行って下さい ※2 検査結果(2枚)は3年間保存して下さい		処置方法									
事業者		7-72-7		アワーメーター		点検	レ	交換	×	四角	A	吊钩	C		
h		分		0		修理		△		備付		T	L		
クレーン型式 ZE304HRE		製造番号 KC6596		吊り上げ荷重 トン		年次検査済ステッカNo.									
検査実施日 2026年7月31日		納入日 20 年 月 日		車両登録番号											
検査箇所	検査内容		検査結果 良 不良	処置	検査箇所	検査内容		検査結果 良 不良	処置						
1 PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ		✓		13 コラム	き裂、変形		✓							
	PTO駆動ランプの作動		✓			ターンテーブル取付ボルトの緩み		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			作動状態(伸縮) 給脂			✓						
2 プロペラ シャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂				14 ブーム	変形、き裂、摺動部の磨耗		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落					摺動板取付ボルトの緩み、脱落		✓							
3 作動油 タンク	油漏れ、き裂		✓			シーブの損傷、磨耗、回転		✓							
	作動油の油量、汚れ、劣化		✓			支持ピン、シーブピン等の取付状態		✓							
	エアブリーザ、サクシオンフィルタの汚れ、損傷		✓			取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓							
4 油圧 ポンプ	作動状態、異音、油漏れ		✓		15 ワイヤ ロープ	伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、腐食(4~7段)		✓							
	定格回転の設定		✓			仕根(長さ、太さ)		✓							
5 コントロ ルバルブ	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			磨耗、索線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給脂		✓							
	各レバーの操作具合、変形、き裂		✓			ワイヤソケットへの緊結、端部のクリップ止め		✓							
	ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化		✓			ワイヤソケットの変形、き裂		✓							
	油漏れ		✓		ドラムへの緊結、乱巻、よじれ		✓								
6 アウトリガ	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓		16 バイピン	支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落		✓							
	リリース弁の設定圧【 】MPa					油漏れ・配管の支持状態		✓							
	作動状態		✓			損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ		✓							
	格納、張出時のストップピンの効き、ピンの変形		✓			フックの磨耗、変形、標点距離、回転、給脂		✓							
	インナーボックスの変形、き裂		✓			シーブの損傷、磨耗、回転、給脂		✓							
	ロックレバーの作動、損傷		✓		17 フック	外れ止めの作動、変形、損傷		✓							
	アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下		✓			フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)		✓							
7 スイベル ジョイント	ワンタッチレバーの動き、ケーブル端部の状態		✓		フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形		✓								
	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓								
	油漏れ		✓		18 シャーシ フレーム	変形、き裂		✓							
	ストップ取付ボルトの緩み、プレートの変形		✓			つぶれ止めの取付状態、変形		✓							
取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓		車両側機器との干渉		✓									
8 ホイスト ウインチ	スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態		✓		ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)		✓								
	作動状態、異音、油漏れ		✓		駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)		✓								
	エアブリーザの損傷		✓		19 スペアタイヤ・ツールボックス	取付状態		✓							
	ギヤオイルの油量、劣化		✓			20 銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化		✓						
	ドラムのき裂、ギヤへの給脂		✓		21 荷重計		表示状態		✓						
取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓		22 荷重指示計、角度計		指針の脱落、銘板の損傷、作動状態		✓							
ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)		✓			23 水準器	取付状態、損傷		✓							
9 旋回 装置	作動状態、異音、油漏れ		✓			24 巻取自動 停止装置 (圧力式を 含む)	作動状態、警報音の具合		✓						
	エアブリーザの損傷		✓		コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線		✓								
	ギヤオイルの油量、劣化		✓		巻過ウェイト、吊りワイヤーの損傷		✓								
	ターンテーブルの作動状態、異音、給脂		✓		25 フック格納装置	作動状態		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			26 非常停止ボタン	作動状態		✓						
	旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)		✓		27 スピーカ(警報器)		音声、警報音の鳴り具合		✓						
	支持ピンの取付状態、ボルト、ギヤの給脂(荷台内クレーン)		✓			28 ラジコン (リモコン)	作動状態		✓						
10 デリック シリンダ	作動状態		✓		送信機、操作部の外観、スイッチ、トリガーの状態		✓								
	デリックシリンダ上下ピンのガタ		✓		ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、腐食、劣化		✓								
	デリックシリンダの油漏れ、自然沈下		✓		29 高さ制限 装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態		✓							
取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓		警報音、停止動作の作動状態		✓									
11 テレ シリンダ	作動状態		✓		30 ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態		✓							
	テレシリンダの油漏れ、自然沈下		✓			31 ブーム・アウトリガインターロック	作動状態		✓						
	支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落		✓		32 転倒防止装置		警報音、停止動作の作動状態		✓						
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			33 インフォメーションパネル	表示、作動状態		✓						
12 ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂		✓		34 2色灯、3色灯		ランプの作動状態		✓						
	架装ボルト、ナットの緩み、脱落		✓			35 作業灯	スイッチ、ランプの作動状態		✓						

検査実施工場名