

G-04123

X2V 652-0001840

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)				注 記		処置方法	
事業者				アワーメーター		点検	
クレーン型式				製造番号		吊り上げ荷重	
検査実施日				納入日		年次検査済ステッカNo.	
検査箇所				検査内容		検査結果	
1	PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ	✓		13	コラム	き裂、変形
		PTO配線ランプの作動	✓				ターンテーブル取付ボルトの緩み
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				作動状態(伸縮)、給脂
2	プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ(給脂)	✓				変形、き裂、摺動板の磨耗
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				摺動板取付ボルトの緩み、脱落
3	作動油タンク	油漏れ、き裂	✓		14	ブーム	シーブの損傷、磨耗、回転
		作動油の油量、汚れ、劣化	✓				支持ピン、シーブピン等の取付状態
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷	✓				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落
4	油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ	✓				伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、磨食(4~7段)
		定格回転の設定	✓				仕根(長さ、太さ)
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				磨耗、索線切れ、形くずれ、キンク、磨食、給脂
5	コントロールバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂	✓		15	ワイヤロープ	ワイヤソケットへの緊結、端部のクリップ止め
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化	✓				ワイヤソケットの変形、き裂
		油漏れ	✓				ドラムへの緊結、乱巻、よじれ
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落
		リリーフ弁の設定圧【 】MPa			16	パイピング	油漏れ・配管の支持状態
6	アウトリガ	作動状態	✓				損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ
		格納、張出時のストップピンの効き、ピンの変形	✓				フックの磨耗、変形、標点距離、回転、給脂
		インナーボックスの変形、き裂	✓				シーブの損傷、磨耗、回転、給脂
		ロックレバーの作動、損傷	✓		17	フック	外れ止めの作動、変形、損傷
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下	✓				フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)
		ワンタッチレバーの動き、ケーブル端末の状態	✓				フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落
7	スイングジョイント	油漏れ	✓				変形、き裂
		ストップ取付ボルトの緩み、プレートの変形	✓		18	シャシーフレーム	つぶれ止めの取付状態、変形
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				車両側機器との干渉
		スプリングの導通、配線の損傷、取付状態	✓				ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)
8	ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ	✓				駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)
		エアブリーザの損傷	✓		19	スペアタイヤ・ツールボックス	取付状態
		ギヤオイルの油量、劣化	✓		20	銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂	✓		21	荷重計	表示状態
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		22	荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態
		ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)	✓		23	水準器	取付状態、損傷
9	旋回装置	作動状態、異音、油漏れ	✓		24	巻上装置(巻上式を含む)	作動状態、警報音の具合
		エアブリーザの損傷	✓				コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線
		ギヤオイルの油量、劣化	✓				巻上ウェイト、吊りワイヤーの損傷
		ターンテーブルの作動状態、異音、給脂	✓		25	フック格納装置	作動状態
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		26	非常停止ボタン	作動状態
		旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)	✓		27	スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合
		支持ピンの取付状態、ボス、ギヤの給脂(荷台内クレーン)	✓		28	ラジコン(リモコン)	作動状態
10	デリックシリンダ	作動状態	✓				送信機、操作部の外観、スイッチ、トリガーの状態
		デリックシリンダ上下ピンのガタ	✓				ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、磨食、劣化
		デリックシリンダの油漏れ、自然沈下	✓		29	高さ制限装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				警報音、停止動作の作動状態
11	テレシリンダ	作動状態	✓		30	ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態
		テレシリンダの油漏れ、自然沈下	✓		31	ブーム・アウトリガインターロック	作動状態
		支持ピンの取付状態、スナッピングの脱落	✓		32	転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		33	インフォメーションパネル	表示、作動状態
12	ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂	✓		34	2色灯、3色灯	ランプの作動状態
		架装ボルト、ナットの緩み、脱落	✓		35	作業灯	スイッチ、ランプの作動状態