

G04747

FRK90

7057984

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)

注 記 検査は水平堅土上で行って下さい
検査結果(2枚)は3年間保存して下さい

処置方法

事業者

アワーメーター

点検

レ

交換

X

図記

A

点検

C

h

分

0

修理

△

点検

T

給油

L

クレーン型式 V20344 NRK K

製造番号 F153852

吊り上げ荷重 2.93トン

年次検査済ステッカーNo. 033456

検査実施日 2026年7月18日

納入日 20

年

月

日

車両登録番号

検査箇所	検査内容	検査結果 良 不良	処置	検査箇所	検査内容	検査結果 良 不良	処置
1 PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ	✓		13 コラム	き裂、変形	✓	
	PTO駆動ランプの作動	✓			ターンテーブル取付ボルトの緩み	✓	
2 プロペラ シャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂	✓			作動状態(伸縮)、給脂	✓	✓
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			変形、き裂、摺動板の磨耗	✓	
3 作動油 タンク	油漏れ、き裂	✓		14 ブーム	摺動板取付ボルトの緩み、脱落	✓	
	作動油の油量、汚れ、劣化	✓			シーブの損傷、磨耗、回転	✓	
	エアブリーザ、サクシジョンフィルタの汚れ、損傷	✓			支持ピン、シーブピン等の取付状態	✓	
4 油圧 ポンプ	作動状態、異音、油漏れ	✓			取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓	
	定格回転の設定	✓			伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、腐食(4~7段)	✓	
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		15 ワイヤ ロープ	仕様(長さ、太さ)	✓	
5 コントロー ルバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂	✓			磨耗、索線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給脂	✓	
	ノブ脱落、ステッカーのはがれ、劣化	✓			ワイヤソケットへの緊結、端部のクリップ止め	✓	
	油漏れ	✓			ワイヤソケットの変形、き裂	✓	
	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓			ドラムへの緊結、乱巻、よじれ	✓	
	リリース弁の設定圧【 】MPa	✓			支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落	✓	
6 アウトリガ	作動状態	✓		16 バイピン	油漏れ・配管の支持状態	✓	
	格納、張出時のストッパピンの効き、ピンの変形	✓			損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ	✓	
	インナーボックスの変形、き裂	✓		17 フック	フックの磨耗、変形、標点距離、回転、給脂	✓	✓
	ロックレバーの作動、損傷	✓			シーブの損傷、磨耗、回転、給脂	✓	✓
	アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下	✓			外れ止めの作動、変形、損傷	✓	
	ワンタッチレバーの動き、ケーブル端部の状態	✓			フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)	✓	
	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓			フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形	✓	
7 スイベル ジョイント	油漏れ	✓			取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓	
	ストッパ取付ボルトの緩み、プレートの変形	✓		18 シャーシ フレーム	変形、き裂	✓	
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓			つぶれ止めの取付状態、変形	✓	
	スリッパリングの通過、配線の損傷、取付状態	✓			車両側機器との干渉	✓	
8 ホイスト ウインチ	作動状態、異音、油漏れ	✓		19 スペアタイヤ・ツールボックス	取付状態	✓	
	エアブリーザの損傷	✓		20 銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化	✓	
	ギヤオイルの油量、劣化	✓		21 荷重計	表示状態	✓	
	ドラムのき裂、ギヤへの給脂	✓	✓	22 荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態	✓	
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		23 水準器	取付状態、損傷	✓	
	ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)	✓		24 緊急停止装置 (無効式を含む)	作動状態、警報音の具合	✓	
9 旋回 装置	作動状態、異音、油漏れ	✓			コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線	✓	
	エアブリーザの損傷	✓			巻通ウェイト、吊りワイヤーの損傷	✓	
	ギヤオイルの油量、劣化	✓		25 フック格納装置	作動状態	✓	
	ターンテーブルの作動状態、異音、給脂	✓	✓	26 非常停止ボタン	作動状態	✓	
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		27 スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合	✓	
	旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)	✓		28 ラジコン (リモコン)	作動状態	✓	
	支持ピンの取付状態、ボルト、ギヤの給脂(荷台内クレーン)	✓			送信機、操作部の外観、スイッチ、トリガーの状態	✓	
10 デリック シリンダ	作動状態	✓			ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、腐食、劣化	✓	
	デリックシリンダ上下ピンのガタ	✓		29 高さ制限 装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態	✓	
	デリックシリンダの油漏れ、自然沈下	✓			警報音、停止動作の作動状態	✓	
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		30 ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態	✓	
11 テレ シリンダ	作動状態	✓		31 ブーム・アウトリガインターロック	作動状態	✓	
	テレシリンダの油漏れ、自然沈下	✓		32 転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態	✓	
	支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落	✓		33 インフォメーションパネル	表示、作動状態	✓	
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		34 2色灯、3色灯	ランプの作動状態	✓	
12 ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂	✓		35 作業灯	スイッチ、ランプの作動状態	✓	
	架装ボルト、ナットの緩み、脱落	✓					